

LEGENDA:

- projektowane ławy i stopy fundamentowe
- projektowane żelbetowe rdzenie w ścianach
- projektowane ściany betonowe
- projektowane ściany żelbetowe

POZIOMY POSADOWIENIA:

Poziom posadzki parteru	±0,00 = 276,10 m npm
Poziom terenu projektowanego	−0,05 = 276,05 m npm
Poziom spodu ław fundament	−1,60 = 274,50 m npm
Poziom spodu betonu podkładowego	−1,70 = 274,40 m npm
Poziom spodu podsypki	−4,00 = 272,10 m npm

1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
2. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

UWAG:

1. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych w pobliżu fundamentów istniejących.
2. Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów wykonać odkrywkę fundamentów w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejących fundamentów.
3. Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed możliwością obsunięcia się. Wykonać zabezpieczenia ścian wykopu zgodnie z przepisami BHP.
4. Zaprojektowano posadowienie ław, stóp i płyt fundamentowych na poziomie −1,60 m poniżej poziomu terenu projektowanego.
3. Pod fundamentami warstwa grubości 10cm betonu podkładowego C8/10.
4. Pod betonem podkładowym wymiana gruntu do poziomu gruntu rodzimego – wymiana na pospółkę zagęszczaną warstwami co 25 cm do stopnia zagęszczenia Is>0,95
5. Parametry gruntu w poziomie projektowanej wymiany i posadowienia muszą być odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika po wykonaniu wykopu. Poszczególne warstwy wymiany gruntu – ich stopień zagęszczenia musi być odebrany przez geologa i wpisany do dziennika budowy.
6. Roboty ziemne należy prowadzić w porze suchej, wykonać odwodnienia wykopów, rowy odpływowe i studzienki zbierające wody opadowe.
7. Nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi.
8. Przed wykonaniem fundamentów należy zapoznać się z projektami branżowymi w celu pozostawienia ewentualny przejść, rur osłonowych itp. dla instalacji budynku.
9. Wykonać izolacje poziome i pionowe przeciw – wilgociowe ław, stóp i ścian fundamentowych. Wytyczne wg projektu architektury.
10. Fundamenty obsypać gruntem do poziomu projektowanego terenu przed okresem zimowym. Zasypanie fundamentów wykonać równomiernymi warstwami od zewnątrz i wewnątrz ścian fundamentowych.
11. Środek budynku od poziomu wykopu do poziomu pod warstwy nośne posadzki zasypać pospółką lub piaskiem zagęszczonym warstwami co 25 cm do I_s>0,95.
12. Z ław i stóp fundamentowych wypuścić pręty oczekujące na zbrojenie rdzeni i ścian fundamentowych
13. Zachować ciągłość zbrojenia ław, a w szczególności w ich narożach (naroża uciąglić za pomocą wkładek zbrojenia typu "L").

- KLASA KONSTRUKCJI: S4 - KLASA EKSPOZYCJI FUNDAMENTÓW: XC2

FUNDAMENTY:
- OTULINA Cnom: 50mm, 30mm - ŚREDNICA GIĘCIA: 4Ø

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 (B30)
BETON PODKŁADOWY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA KLASY C [B500SP(A-IIIN)]

OBIEKT:	CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI MSW W KROŚNIE NA TERENIE DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. ŚRÓDMIEŚCIE				
INWESTOR:	**SP ZOZ MSW W RZESZOWIE** **Rzeszów, ul. Krakowska 16**				
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA				
NAZWA RYS:	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW				SKALA: 1:50
	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS:
KONSTRUKCJA					
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Ożóg	38/97	07.16		K.01
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Lidia Buda-Ożóg	36/97	07.16		